Original		Replacement	
MARCHE/VEILLE	Power		Power
ARRET SON	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
QUITTER	Quitter	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ENREGISTRER	Enregistrer	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LECTEUR MEDIA	Lecteur Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement	
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
S-TITRES	S-Titres	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RESOLUTION	Resolution	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Replacement