Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Prime Video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
HOME	Home	HOME SMART	Smart
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
BACK	Back	RETURN BACK	Back
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
CH	Ch+	+ CH	Ch +
CH	Ch-	CH −	Ch -
	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
INDEX ▶/II	Index / Play/Pause	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info		
INDEX ▶/II	Index / Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play		
INDEX ▶/II	Index / Play/Pause	II	Pause		
HOLD ■	Hold / Stop	■	Stop		
MIX	Mix	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
TEXT ⏮	Text / I<<	REPEAT TEXT	Text		
TEXT ⏮	Text / I<<	⏮	I<<		
SIZE ⏭	Size / >>I	ZOOM ⏏	Eject		
SIZE ⏭	Size / >>I	⏭	>>I		
I/II AUDIO LANG	Audio Lang I/II	SOUND DUAL	Dual		
REVEAL ◀◀	Reveal / <<	«	<<		
CANCEL ▶▶	Cancel / >>	»	>>		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		