Original	Replacement
Power	Power
Theatre	Smart
One-Touch Play	Shift + Play
Eject	Eject
Sleep	Sleep
Display	Shift + Info
Function	Options
Tone	3D
Night	Shift + Sleep
Dimmer	Shift + Mute
Repeat	Text
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original	Replacement
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Enter	Pre Ch
Picture Navi	List
Audio	Dual
Subtitle	Subt
D.Tuning	Media
Angle	Format
DVD Top Menu	Shift + Menu
DVD Menu	D. Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right

Original	Replacement
Down	Down
Return	Back
System Menu	Menu
[+] Display	Info
I<< / Preset-	I<<
Replay	Shift + Left
Advance	Shift + Right
>>I / Preset+	>>I
<< / <I / Tuning-	<<
Play	Play
>> / I> / Tuning+	>>
Pause	Pause
Stop	Stop
TV	TV/R
Muting	Mute
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -

Original	Replacement
Sound Mode+	Ch +
Sound Mode-	Ch -

Original		Replacement	
TV I/⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	[i+]	DISPLAY INFO	Info
DIMMER ANALOG	Analog	APP MEDIA	Media
REPEAT DIGITAL	Digital	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Text	REPEAT TEXT	Text
ENTER	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
DVD TOP MENU	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
DVD MENU	Source	TIMER AV	AV
TOOLS/OPTIONS SYSTEM MENU	Tools / Options	SETTINGS OPT	Options
MENU/HOME DISPLAY	Home / Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
PROG SOUND MODE +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -