Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Input		TIMER AV	AV
ON	Monitor On	SHIFT + 1	Shift + 1
MONITOR OFF	Monitor Off	SHIFT + 2	Shift + 2
ENERGY SAVING	Energy Saving	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
3D	3D	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
1/a/A	1/a/A	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
Vol+		+ VOL	Vol +
Vol-		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
AUTO	Auto	DISC NAV LIST	List
ARC	ARC	APP MEDIA	Media
BRIGHTNESS (PAGE)	Brightness/Page	+ CH	Ch +
BRIGHTNESS (PAGE)	Brightness/Page Down	CH −	Ch -
PSM	PSM	AD SUBT	Subt
	Home	HOME SMART	Smart
W.BAL	W.BAL	SEARCH TV/R	TV/R
	Settings	SETTINGS OPT	Options
S.MENU	S.Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Simplink		Format
	Title		Dual
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red/Picture On		Red
	Green/Picture Off		Green
	Yellow/Picture Off		Yellow
	Blue		Blue

Original	Replacement