Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH.LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
PIC.MODE	Pic.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Time Shift	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER / SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REC.LIST	Rec List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
INDEX	Index	ANGLE / INFO	Info / Angle
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
SIZE	Play	SLOW	Play / Slow
SIZE	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
SUBPAGE	Pause/Subpage	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Replacement	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+