| Original | Replacement |
|---|---|
| Input | AV / Input / RDS |
| Power | Power |
| Double Arrow | Smart / List |
| Book | Display / Media |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Text | Text / Goto |
| Blue / Aspect | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / Aspect | Shift + Blue / Prime |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| V + | Vol+ |
| i | Info / Angle |
| P + | CH+ / Page+ |
| V - | Vol- |
| P - | CH- / Page- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Left | Left |
| Up | Up |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Back | Back / Return |
| X | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Audio | Audio / Lang I/II |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |