Original	Replacement
On/Standby	Power
Memory	Menu
Clear/Dimmer	Exit
Select Disc 1	Shift + 1
Select Disc 2	Shift + 2
Select Disc 3	Shift + 3
Select Disc 4	Shift + 4
Select Disc 5	Shift + 5
Random CD	Media
Pause CD	Pause
Stop CD	Stop
Play CD	Play
CD	Yellow
Tuner (Band)	Green
Video/AUX/USB	Red
Pause USB	Shift + Pause
Play USB	Shift + Play

Original	Replacement
Stop USB	Shift + Stop
Tuning/Cursor Up	Up
Tuning/Cursor	Down
Tuning/Cursor Right/Preset	Right
I<<<<Preset Down/Tuning/Curs	Left
Display	Info
Folder	Smart
Clock/Timer	AV
RDS ASPM	TV/R
RDS PTY	Format
RDS Display	3D
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement	
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide
	Equalizer Mode		Dual
	X.Bass/Demo		Subt
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -

Original	Replacement