Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
OPEN/ CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
@/: 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
SPACE 0	0	0	0
SAT. LINK	SAT Link	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROG.	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
PROG.	Prog-	CH –	Ch -
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
■	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
MODE	Yellow / Mode	C	Yellow
SEARCH	Blue / Search	D	Blue
SEARCH	Blue / Search	SEARCH TV/R	TV/R
REV	<< REV	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>> FWD	>>	>>
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
STOP	Stop		Stop
SKIP	>>I Skip	>>I	>>I
PAUSE	Pause		Pause
VCR	VCR	+ VOL	Vol +
DVD	DVD	VOL –	Vol -
INSTANT SKIP	Instant Skip	ECO 3D	3D
DUBBING	Dubbing	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Original		Replacement	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TIMER SET	Timer Set	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
TIMER PROG	Timer Prog	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
1.3x/0.8x PLAY	1.3x/0.8x Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play