Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
LIGHT	Light	HOME SMART	Smart
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SAT LIST	Sat List	DISC NAV LIST	List
P/P	IPI	PICTURE FORMAT	Format
<<	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
■	Stop	■	Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
>>I	>>I	>>I	>>I

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ V	V+	+ VOL	Vol +
V −	V-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
RADIO	Red/Radio	A	Red
SLEEP	Green/Sleep	B	Green

Original		Replacement	
S/M/D	Yellow/S/M/D	C	Yellow
RES.	Blue/Res	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
3D	3D	ECO 3D	3D
Recall	Recall	RETURN BACK	Back

Original	Replacement