Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
Mute	Mute	MUTE	Mute
[i]	[i]	DISPLAY INFO	Info
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
Home	Home	HOME SMART	Smart
☼	☼	TOP MENU MENU	Menu
Back	Back	RETURN BACK	Back
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
≡	≡	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	I<		I<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
	<<		<<
	Pause		Pause

Original		Replacement	
	>>		>>