Mandis shop

Sanyo CXWF

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
COMPUTER	Computer	Video / Comp	Comp / Video
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
MENU	Menu	Menu	Menu
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▲	Shift + Up
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
VOLUME+	Right	▶	Right
VOLUME-	Left	◀	Left
VOLUME+	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME-	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
SELECT	Select	Enter	Enter
D.ZOOM	D.Zoom+	Play / +	+ / Play
D.ZOOM	D.Zoom-	Stop / −	- / Stop
AUTO PC	Auto PC	Auto	Auto
IMAGE	Image	Aspect / Eco	Eco / Aspect
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Original		Replacement	
P-TIMER	P-Timer	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
NO SHOW	No Show	Source	Source
MUTE	Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
LAMP CONTROL	Lamp Control	Invert / 3D	3D / Invert

https://mandisremotes.com/en/1063236-21665-replacement-remote-control-for-Sanyo-CXWF-6450909498.html